

- あらかじめ「メール設定」で自動応答メールを「ON」にしてください。(P.6-2)  
 「5自動応答メール設定」選択→●→一括設定／個別設定選択(P.5-9操作3)→◎(完了)→[個別設定時：◎(完了)]

## アドレス帳の利用

### アドレス帳から電話をかける

お買い上げ時の状態でのアドレス帳の利用方法(メモリNo検索)を説明します。


- シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(P.14-6)
- 他の検索方法を利用することもできます。(P.5-12)

#### 1 ◎ (TEL) を押す。

- メモリカード内のアドレス帳の呼び出し：◎(切替)→メモリカードのメモリ番号選択→◎
- メモリカードのアドレス帳は、メモリ番号500件ごとに分類されています。

#### 2 ◎ (検索) を押すか、メモリ番号を入力する。

- ◎(検索)を押したときは、メモリ番号の若い順にアドレス帳のリストが表示されます。
- メモリ番号を入力したときは、入力したメモリ番号を含むアドレス帳のリストが表示されます。
- 他のアドレス帳の利用：◎(アドレス帳選択)



#### 3 ◎ を押す。

アドレス帳の内容が表示されます。

- 複数の電話番号登録時：◎(電話番号選択)

#### 4 ◎ を押す。

発信されます。



メモリ使用禁止(P.14-3)を「ON」にしているときは、アドレス帳は利用できません。